ODWOŁANIE FAŁSZYWEGO ALARMU

VHF DSC / DISTRESS

Jeżeli alarm DSC DISTRESS został wysłany omyłkowo, odwołaj go natychmiast. Nie wyłączaj po prostu radia i nie ignoruj zdarzenia - służby ratownicze traktują każdy alarm jak rzeczywiste zagrożenie, dopóki nie otrzymają wiarygodnego odwołania.

NAZWA JEDNOSTKI	CALL SIGN	MMSI - 9 CYFR	DATA I CZAS ALARMU UTC

1 Zachowaj spokój i potwierdź pomyłkę

Upewnij się, że nie ma rzeczywistego zagrożenia. Zanotuj nazwę jednostki, Call Sign, MMSI, pozycję oraz datę i czas UTC przypadkowego alarmu.

2 Natychmiast uruchom funkcję odwołania alarmu

Wybierz w radiu opcję CANCEL / CANCEL DISTRESS i wykonuj polecenia urządzenia. Nie ograniczaj się do wyłączenia radia - po ponownym włączeniu niektóre urządzenia mogą wznowić alarmowanie.

3 Nadaj głosowe odwołanie na kanale 16

Ustaw kanał 16, użyj wysokiej mocy i nadaj powoli komunikat do ALL STATIONS. Podaj identyfikację jednostki oraz dokładny czas fałszywego alarmu.

4 Pozostań na nasłuchu i potwierdź sytuację służbom

Odpowiadaj na wszystkie wywołania. Skontaktuj się z właściwą stacją brzegową lub RCC/MRCC także innym dostępnym sposobem, jeżeli nie masz pewności, że odwołanie zostało odebrane.

WZÓR KOMUNIKATU GŁOSOWEGO

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS
THIS IS [NAZWA JEDNOSTKI] [CALL SIGN]
MMSI [_____] POSITION [_____]
CANCEL MY DISTRESS ALERT OF
[DATA] AT [CZAS UTC]
MASTER
[NAZWA JEDNOSTKI] [CALL SIGN] MMSI [_____]
OUT

WAŻNE

Nie każde urządzenie odwołuje alarm w ten sam sposób. Użyj funkcji CANCEL zgodnie z instrukcją konkretnego radia. Niektóre starsze urządzenia mogą wymagać przerwania ponawiania przez reset - nie rób tego automatycznie bez znajomości instrukcji.

Ta karta dotyczy VHF DSC. Fałszywy alarm z EPIRB, MF/HF lub urządzenia satelitarnego wymaga odrębnej procedury i niezwłocznego kontaktu z właściwym RCC/MRCC.